



NISSAN DATA DICTIONARY

Acest Dicționar de Date prezintă detalii privind datele vehiculului pe care le puteți solicita, clar clasificate pentru a fi ușor de accesat.
Vă rugăm să rețineți că disponibilitatea și tipul datelor telematice pot varia în funcție de vehiculul, tipul de tracțiune, modelul și prezența sau absența sistemului de navigație.

ARIYA (FEI)
QASHQAI (L2)
QASHQAI NC
(L2)
JUKA (F16)
LEAF (ZEI)
NP300 NAVARA
(D2E)
JUKA (F16)
LEAF (ZEI)
NP300 NAVARA
(D2E)

#	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Categorie de date	Data Name (English Only)	Descriere	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Semnificația valorii posibile
1	✓	✓	✓	Date descriptive	VIN	Numărul de identificare al vehiculului, care este alocat în mod unic fiecărei mașini comercializate de Nissan.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Nedefinit
2	✓	✓	✓	Date descriptive	Timestamp	Ora la care au fost extrase datele	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Nedefinit
3	✓	✗	✗	Date descriptive	User ID	Cod de identificare care este alocat fiecărei persoane care s-a înregistrat ca membru Nissan.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Nedefinit
4	✓	✓	✓	Statistici de călătorie și comportament la volan	SpeedDisplayedValueInkmh	Viteza vehiculului așa afișată pe tabloul de bord	float	0	409.4		0 Interval: 0 - 409.4 Unitate: km/h
5	✓	✗	✗	Statistici de călătorie și comportament la volan	EngineRPM	Cât de repede se rotește arborele cotti al motorului într-un minut, la un moment dat (rpm = rotație pe minut)	float	0	8191.75		0 Interval: 0 - 8191.75 Unitate: rpm
6	✓	✗	✗	Statistici de călătorie și comportament la volan	AdaptiveCruiseControlDisplaySpeedSetting	Setarea vitezei pentru sistem adaptiv de control al vitezei	integer	0	255		0 Interval: 0 - 255, Unitate: km/h / mph
7	✓	✗	✗	Statistici de călătorie și comportament la volan	AdaptiveCruiseControlDisplayDistanceSetting	Setarea distanței față de "vehiculul din față" pentru sistemul de controlul adaptiv al vitezei	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	("0":"Fără afișare";"1":"Distanță scurtă";"2":"Distanță medie";"3":"Distanță lungă";"4":"Distanță detectată regulamentară";"5":"Distanță foarte mare";"6":"Rezervat";"7":"Rezervat")
8	✓	✗	✗	Statistici de călătorie și comportament la volan	ACCTargetDistanceDisplay	Indicarea vizuală a distanței față de "vehiculul din față" pe afișaj pentru sistemul de control adaptiv al vitezei	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	("0":"Nicio țintă detectată";"1":"Distanță lungă detectată";"2":"Distanță medie detectată";"3":"Distanță scurtă detectată";"4":"Distanța detectată regulamentară";"5":"Rezervat";"6":"Rezervat";"7":"Rezervat")
9	✗	✓	✓	Statistici de călătorie și comportament la volan	AcceleratorPedalOpeningRatio	Aceste date indică gradul de deschidere a pedalei de accelerație pentru controlul schimbării treptelor de viteză a transmisiei automate (AT) și a transmisiei variabile continue (CVT). Este o măsură a economiei de combustibili.	float	0	125		0 Interval: 0 - 125 Unitate: %
10	✓	✗	✗	Combustibil	FuelGaugeDisplayValue	Cantitatea de combustibil rămasă în rezervorul de combustibil, așa cum este afișat pe indicatorul de combustibil de pe tabloul de bord	integer	0	100	0	Interval: 0 - 100 Unitate: %
11	✓	✓	✓	Informații despre baterie și încărcare	EVHVBatteryEnergyLevel	Starea curentă de încărcare a bateriei, așa cum este afișată pe tabloul de bord	float	0.01	100		0 Interval: 0 - 100 Unitate: %
12	✓	✗	✗	Informații despre baterie și încărcare	ChargeStatus	Starea sesiunii de încărcare - așa cum este descris în "valori posibile"	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	("0":"Fără încărcare";"1":"Se așteaptă o încărcare planificată";"2":"Încărcare încheiată";"3":"Încărcare în curs";"4":"Eroare de încărcare";"5":"Se așteaptă încărcarea curentă";"6":"Clapeta de energie deschisă, bun venit MMI - Multi-Media Interface";"7":"Încărcare oprită (starea de încărcare SOC nu este plină)";"8":"Încărcarea continuă cu starea de încărcare SOC completă";"9":"V2G-Vehicle-to-Grid";"10":"V2L-Vehicle-to-Load Outside";"11":"V2G-Vehicle-to-Grid în descărcare";"12":"V2G-Vehicle-to-Grid in charge";"13":"Neutilizat";"14":"Neutilizat";"15":"Neutilizat")
13	✓	✓	✗	Informații despre baterie și încărcare	HVBatteryChargeType	Tipul de încărcare "V2H" - Vehicle-to-Home" este capacitatea de a folosi vehiculul pentru a alimenta o casă personală "V2G" - Vehicle-to-Grid" este capacitatea de a utiliza vehiculul pentru a furniza energie înapoi în rețea. Acest lucru poate ajuta la stabilizarea rețelei în perioadele de vârf. Această caracteristică nu este utilizată în prezent (2025).	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]	("0":"Fără încărcare";"1":"Încărcare normală";"2":"Încărcare accelerată";"3":"Încărcare rapidă";"4":"Încărcare rapidă";"5":"Ultra rapid";"6":"Neutilizat";"7":"Indisponibil";"8":"V2H";"9":"V2G")
14	✓	✗	✗	Informații despre baterie și încărcare	EVChargePlugConnected	Starea conexiunii cablului de încărcare	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	("0":"Nicio solicitare de afișare (mufa de încărcare NU este conectată)";"1":"Mufa de încărcare este conectată";"2":"Pornirea grupului motorpropulsor este imposibilă - Priza conectată";"3":"Valoare indisponibilă")
15	✓	✓	✗	Accidente și alerte	StatusWheelStateFrontLeft	Starea de umflare a anvelopei din stânga față	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	("0":"Presiune ok și fără eșec";"1":"Eșec";"2":"Subinflație";"3":"Subinflație și eșec";"4":"Perforare";"5":"Puncție și eșec";"6":"Puncție și subinflație";"7":"Puncție și subinflație și eșec")
16	✓	✓	✗	Accidente și alerte	StatusWheelStateFrontRight	Starea de umflare a anvelopei față dreapta	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	("0":"Presiune ok și fără eșec";"1":"Eșec";"2":"Subinflație";"3":"Subinflație și eșec";"4":"Perforare";"5":"Puncție și eșec";"6":"Puncție și subinflație";"7":"Puncție și subinflație și eșec")
17	✓	✓	✗	Accidente și alerte	StatusWheelStateRearLeft	Starea de umflare a anvelopei spate stânga	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	("0":"Presiune ok și fără eșec";"1":"Eșec";"2":"Subinflație";"3":"Subinflație și eșec";"4":"Perforare";"5":"Puncție și eșec";"6":"Puncție și subinflație";"7":"Puncție și subinflație și eșec")
18	✓	✓	✗	Accidente și alerte	StatusWheelStateRearRight	Starea de umflare a anvelopei spate dreapta	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	("0":"Presiune ok și fără eșec";"1":"Eșec";"2":"Subinflație";"3":"Subinflație și eșec";"4":"Perforare";"5":"Puncție și eșec";"6":"Puncție și subinflație";"7":"Puncție și subinflație și eșec")
19	✓	✓	✓	Performanța vehiculului	StatusWipingFront	Starea ștergătorului de parbriz	integer		0	0 [0,1,4,6,7]	("0":"Ștergător față în poziție de oprire";"1":"Ștergător față forțat să se oprească";"4":"Indisponibil";"6":"Ștergere la viteză redusă solicitată";"7":"Ștergere la viteză mare solicitată")
20	✓	✓	✗	Performanța vehiculului	StatusWheelPressureFrontRight	Citirea presiunii în anvelope față dreapta Sistemul de monitorizare a presiuni în anvelope se actualizează numai atunci când vehiculul este în mișcare. Dacă mașina a fost parcată mult timp, va continua să afișeze valorile vechi ale presiunii în anvelope până când va începe să funcționeze din nou.	float	0	7620		0 Interval: 0 - 7620 Unitate: mbar
21	✓	✓	✗	Performanța vehiculului	StatusWheelPressureFrontLeft	Citirea presiunii în anvelopele din stânga față Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope se actualizează numai atunci când vehiculul este în mișcare. Dacă mașina a fost parcată mult timp, va continua să afișeze valorile vechi ale presiunii în anvelope până când va începe să funcționeze din nou.	float		0	7620	0 Interval: 0 - 7620 Unitate: mbar
22	✓	✓	✗	Performanța vehiculului	StatusWheelPressureRearRight	Citirea presiunii în pneuri spate dreapta Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope se actualizează numai atunci când vehiculul este în mișcare. Dacă mașina a fost parcată mult timp, va continua să afișeze valorile vechi ale presiunii în anvelope până când va începe să funcționeze din nou.	float		0	7620	0 Interval: 0 - 7620 Unitate: mbar
23	✓	✓	✗	Performanța vehiculului	StatusWheelPressureRearLeft	Citirea presiunii în anvelope spate stânga Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope se actualizează numai atunci când vehiculul este în mișcare. Dacă mașina a fost parcată mult timp, va continua să afișeze valorile vechi ale presiunii în anvelope până când va începe să funcționeze din nou.	float		0	7620	0 Interval: 0 - 7620 Unitate: mbar

#	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Categorie de date	Data Name (English Only)	Descriere	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Semnificația valorii posibile
24	✓	✓	✗	Performanța vehiculului	StatusWheelPressureFrontAxle	Citirea sistemului de monitorizare a presiunii în anvelope pe puntea față	float	150	760		0 Interval: 150 - 760 Unitate: kPa
25	✓	✓	✗	Performanța vehiculului	StatusWheelPressureRearAxle	Citirea sistemului de monitorizare a presiunii în anvelope pe puntea spate	float	150	760		0 Interval: 150 - 760 Unitate: kPa
26	✓	✓	✗	Performanța vehiculului	RearFogLightsStatus	Starea lămpilor de ceață spate	integer		0	0 [0,1]	{0:"Lumina de ceață spate stinsă";1:"Lumina de ceață spate aprinsă"}
27	✓	✓	✓	Performanța vehiculului	LightningExternalDRL	Starea luminilor de zi	integer		0	0 [0,1]	{0:"Lumina de zi nu este solicitată";1:"Cerere lumină de zi"}
28	✓	✓	✗	Performanța vehiculului	PositionLightsStatus	Starea luminilor de poziție	integer		0	0 [0,1]	{0:"Lumini de poziție stinse";1:"Lumini de poziție aprinse"}
29	✓	✓	✗	Performanța vehiculului	LightningHighBeam	Starea farurilor cu fază lungă	integer		0	0 [0,1]	{0:"Alfarea fazei lungi nu este solicitată";1:"Alfarea fazei lungi este solicitată"}
30	✓	✓	✓	Performanța vehiculului	LightningFrontFogLight	Starea farurilor de ceață față	integer		0	0 [0,1]	{0:"farurile de ceață față nu sunt solicitate";1:"farurile de ceață față sunt solicitate"}
31	✓	✓	✓	Performanța vehiculului	EngineCoolantTemp	Temperatura lichidului de răcire al motorului pentru motorul cu ardere internă (nu este disponibil pentru vehiculele electrice)	float	-40	214		0 Interval: -40-214 Unitate: °C
32	✓	✓	✗	Performanța vehiculului	CrashDetectionOutOfOrder	Starea de defectiune a senzorilor de impact	integer		0	0 [0,1,3]	{0:"Detectie funcțională";1:"Defecțiune pentru coliziune din spate";2:"Defecțiune pentru coliziune laterală sau frontală";3:"Defecțiune pentru detectarea accidentului"}
33	✓	✗	✗	Performanța vehiculului	SunroofPosition	Poziția trapei	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Poziția ferestrei nu este validă";1:"Poziția ferestrei 0 [închis]";2:"Sectorul ferestrei 01";3:"Poziția ferestrei 1";4:"Sectorul ferestrei 12";5:"Poziția ferestrei 2";6:"Sectorul ferestrei 23";7:"Poziția ferestrei 3";8:"Sectorul ferestrei 34";9:"Poziția ferestrei 4";10:"Sectorul ferestrei 45";11:"Poziția ferestrei 5";12:"Sectorul ferestrei 56";13:"Poziția ferestrei 6";14:"Sectorul ferestrei 67";15:"Poziția ferestrei 7"}
34	✓	✗	✗	Starea vehiculului	HVAC_FanBlowerMotorStatus	Starea suflantei HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Motorul ventilatorului suflantei oprit";1:"Motorul ventilatorului suflantei pornit"}
35	✓	✗	✗	Starea vehiculului	ICE_HVAC_DisplayClimBlowerLevel	Niveluri de viteză ale suflantei HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat)	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Fără afisare";1:"Nivel 1";2:"Nivel 2";3:"Nivel 3";4:"Nivel 4";5:"Nivel 5";6:"Nivel 6";7:"Nivel 7";8:"Nivel 8";9:"Nivel 9";10:"Nivel 10";11:"Nivel 11";12:"Nivel 12";13:"Nivel 13";14:"Nivel 14";15:"Blower Off"}
36	✓	✗	✗	Starea vehiculului	ICE_HVAC_DisplayClimForcedRecy	Starea de recirculare a aerului HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat)	integer		0	0 [0,1,2]	{0:"Fără afișaj";1:"Reciclare activată";2:"Reciclare dezactivată"}
37	✓	✗	✗	Starea vehiculului	HVAC_RecyclingAutoDisplay	HVAC (încălzire, ventilație și Aer Condiționat) stare de recirculare automată a aerului.	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Valoare indisponibilă";1:"Reciclarea automată nu este în curs";2:"Reciclare automată în curs";3:"Neutilizat"}
38	✓	✗	✗	Performanța vehiculului	GearBoxAutoLeverPosition	Selectarea leverului cutiei de viteze	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Parcare - P";1:"Marșarier - R";2:"Neutru - N";3:"Conducere - D";4:"Mod manual - M";5:"L-Treapta de viteză joasă";6:"Ds-Drive Sport";7:"Poziție confirmată a pârghiei (fără semnal de comutare)";8:"B (Frână)";9:"Neutilizat";10:"Neutilizat";11:"Neutilizat";12:"Neutilizat";13:"Neutilizat";14:"Neutilizat";15:"Nu este disponibil"}
39	✓	✗	✗	Starea vehiculului	HVAC_Temperature	Temperatura în zona din stânga a sistemului HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat)	float	0	127.5		0 Interval: 0-127.5 unitate: °C
40	✓	✗	✗	Performanța vehiculului	LightingWarningLightsStatus	Starea luminilor de avertizare - fie manuale sau automate (de exemplu, în timpul frânării de urgență)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Lumini de avertizare stinse";1:"Lumini de avertizare aprinse"}
41	✓	✗	✗	Performanța vehiculului	GearBoxAutomaticRangeIndication	Treapta de viteză sau modul de utilizare al cutiei de viteze care este în prezent în funcțiune.	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,7,8,9]	{0:"OFF";1:"P-Parking";2:"R-Reverse";3:"N-Neutru";4:"D-Drive";5:"S-Sport";6:"L-Treapta de viteză";7:"B-Brake";8:"Treapta 1";9:"Treapta a 2-a";10:"Treapta a 3-a";11:"Treapta a 4-a";12:"Treapta a 5";13:"Treapta a 6-a";14:"Treapta a 7-a";15:"Treapta a 8-a";16:"Treapta a 9-a";17:"Treapta a 10-a";18:"Neutilizat";19:"Neutilizat";20:"Manual 1a";21:"Manual 2nd";22:"Manual 3rd";23:"Manual 4th";24:"Manual 5th";25:"Manual 6th";26:"Manual 7th";27:"Manual 8th";28:"Manual 9th";29:"Manual 10th";30:"Neutilizat";31:"Neutilizat";32:"Auto 1st";33:"Auto 2nd";34:"Auto 3th";35:"Auto 4th";36:"Auto 5th";37:"Auto 6th";38:"Auto 7th";39:"Auto 8th";40:"Auto 9th";41:"Auto 10th";42:"Neutilizat";43-63:"Neutilizat"}
42	✓	✗	✗	Performanța vehiculului	EngineRawSensor	Procentul cuplului motorului (scara 0-125%); procentul poate depăși valoarea maximă nominală de 100% pentru o perioadă scurtă de timp în situații de "supraalimentare", de exemplu.	float	0	125		0 Interval: 0-125 Unitate:%
43	✓	✗	✗	Performanța vehiculului	ePedalModeDisplay/Request	Starea modului e-Pedal	integer		0	0 [0,1]	{0:"Fără afișaj";1:"Modul ePedal activ activat"}
44	✓	✗	✗	Starea vehiculului	DoorsBackLocked	Starea înclutării ușii din spate	integer		0	0 [0,1]	{0:"Ușa din spate este deblocată";1:"Ușa din spate este încluată"}
45	✓	✗	✗	Performanța vehiculului	BrakeLampStatus	Starea lămpii luminii de frână - fie manuală sau automată (de exemplu, în timpul frânării de urgență)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Lampa de frână stinsă";1:"Lampa de frână aprinsă"}
46	✓	✗	✗	Starea vehiculului	HVACTemperatureCabinCurrentValue	Temperatura curentă a încălzirii, ventilației și aerului condiționat (HVAC) în interiorul cabinei vehiculului	float	-40	60		0 Interval: - 40 - 60 Unitate: °C
47	✓	✗	✗	Performanța vehiculului	EngineAirTemperature	Temperatura aerului motorului în galeria de admisie (sistem de livrare a aerului către motor). Unele dintre date ar putea fi greșite sau nesigure, deoarece senzorul nu a funcționat corect sau condițiile au fost neobișnuite atunci când au fost colectate datele. Pentru Nissan Qashqai (J12), știm că -40°C este valoarea implicită afișată atunci când există o eroare.	integer	-40	86		0 Interval: - 40 - 86 Unitate: °C
48	✓	✗	✗	Performanța vehiculului	WipingFrontDuration	Starea vitezei stergătoarelor de parbriz față	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"stergător față oprit";1:"activ cu viteză mică";2:"activ cu viteză mare";3:"Indisponibil"}
49	✓	✗	✗	Starea vehiculului	WindowsFrontLeftPosition	Poziția actuală a geamului din stânga față	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Poziția ferestrei nu este validă";1:"Fereastra este complet închisă (blocare prin hardware sau software)";2:"Poziția de cădere scurtă a ferestrei";3:"Fereastra în poziție intermediară (superoară poziției RCU)";4:"Poziția de cădere a ferestrei RCU";5:"Fereastra în poziție intermediară (implicită sau mai mică decât poziția RCU)";6:"Fereastra complet deschisă (blocare prin software)";7:"Fereastra este complet deschisă (blocare prin hardware)"}
50	✓	✗	✗	Starea vehiculului	WindowsFrontRightPosition	Poziția actuală a geamului din dreapta față	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Poziția ferestrei nu este validă";1:"Fereastra este complet închisă (blocare prin hardware sau software)";2:"Poziția de cădere scurtă a ferestrei";3:"Fereastra în poziție intermediară (superoară poziției RCU)";4:"Poziția de cădere a ferestrei RCU";5:"Fereastra în poziție intermediară (implicită sau mai mică decât poziția RCU)";6:"Fereastra complet deschisă (blocare prin software)";7:"Fereastra este complet deschisă (blocare prin hardware)"}
51	✓	✗	✗	Starea vehiculului	BCM_PositionDriverSide	Poziția soferului (volan pe stânga / volan pe dreapta)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Partea stângă";1:"Partea dreaptă"}
52	✓	✗	✗	Starea vehiculului	StatusIgnitionSwitchPosition	Starea contactului vehiculului	integer		0	0 [0,1]	{0:"În afara poziției de aprindere";1:"S-a întors în poziția de aprindere sau de pornire"}
53	✓	✗	✗	Starea vehiculului	DoorsDriverLocked	Starea de blocare a ușii soferului.	integer		0	0 [0,1]	{0:"Ușa soferului deblocată";1:"Ușa soferului încluată"}
54	✓	✗	✗	Starea vehiculului	DoorsPassengerLocked	Starea de blocare a ușii pasagerului din față	integer		0	0 [0,1]	{0:"Ușa pasagerului deblocată";1:"Ușa pasagerului încluată"}
55	✓	✗	✗	Starea vehiculului	DoorsRearRightLocked	Starea de blocare a ușii din spate din dreapta	integer		0	0 [0,1]	{0:"Ușa din dreapta din spate deblocată";1:"Ușa din dreapta din spate blocată"}
56	✓	✗	✗	Starea vehiculului	DoorsRearLeftLocked	Starea de blocare a ușii din spate stânga	integer		0	0 [0,1]	{0:"Ușa din spate stânga deblocată";1:"Ușa din spate din stânga încluată"}
57	✓	✓	✗	Starea vehiculului	SeatBeltFirstRowDriver	Starea centuri de siguranță a soferului	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Centura de siguranță nemonitorizată";1:"Centura de siguranță desfăcută";2:"Centura de siguranță fixată";3:"Indisponibilă"}
58	✓	✗	✗	Starea vehiculului	SeatBeltFirstRowCenter	Starea centuri de siguranță a pasagerului din centrul primului rând. Valoarea "Centura de siguranță nemonitorizată" în cazul în care nu există un loc central în rândul din față	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Centura de siguranță nemonitorizată";1:"Centura de siguranță desfăcută";2:"Centura de siguranță fixată";3:"Indisponibilă"}

●	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Categorie de date	Data Name (English Only)	Descriere	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Semnificația valorii posibile
59	✓	✓	✗	Starea vehiculului	SeatBeltFirstRowPassenger	Starea centurii de siguranță a pasagerului din primul rând	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Centura de siguranță nemonitorizată";1:"Centura de siguranță desfăcută";2:"Centura de siguranță fixată";3:"Indisponibilă"}
60	✓	✓	✓	Starea vehiculului	SeatBeltSecondRowCenter	Starea centurii de siguranță a pasagerului central din al doilea rând. Valoarea "Centura de siguranță nemonitorizată" în cazul în care nu există scaun central în al doilea rând.	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Centura de siguranță nemonitorizată";1:"Centura de siguranță desfăcută";2:"Centura de siguranță fixată";3:"Indisponibilă"}
61	✓	✓	✓	Starea vehiculului	SeatBeltSecondRowLeft	Starea celui de-al doilea rând centura de siguranță stângă a pasagerului. Valoarea "Centura de siguranță nu este monitorizată" în cazul în care nu există scaun pe al doilea rând.	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Centura de siguranță nemonitorizată";1:"Centura de siguranță desfăcută";2:"Centura de siguranță fixată";3:"Indisponibilă"}
62	✓	✓	✓	Starea vehiculului	SeatBeltSecondRowRight	Starea centurii de siguranță a pasagerului din dreapta din al doilea rând. Valoarea "Centura de siguranță nu este monitorizată" în cazul în care nu există scaun pe al doilea rând.	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Centura de siguranță nemonitorizată";1:"Centura de siguranță desfăcută";2:"Centura de siguranță fixată";3:"Indisponibilă"}
63	✓	✗	✗	Starea vehiculului	SeatBeltThirdRowCenter	Starea centurii de siguranță a pasagerului din mijloc al celui de-al treilea rând. Valoarea "Centura de siguranță nemonitorizată" în cazul în care nu există scaun pe al treilea rând.	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Centura de siguranță nemonitorizată";1:"Centura de siguranță desfăcută";2:"Centura de siguranță fixată";3:"Indisponibilă"}
64	✓	✗	✗	Starea vehiculului	SeatBeltThirdRowLeft	Starea centurii de siguranță a pasagerului stâng al celui de-al treilea rând. Valoarea "Centura de siguranță nemonitorizată" în cazul în care nu există scaun pe al treilea rând.	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Centura de siguranță nemonitorizată";1:"Centura de siguranță desfăcută";2:"Centura de siguranță fixată";3:"Indisponibilă"}
65	✓	✗	✗	Starea vehiculului	SeatBeltThirdRowRight	Starea centurii de siguranță a pasagerului din dreapta din al treilea rând. Valoarea "Centura de siguranță nemonitorizată" în cazul în care nu există scaun pe al treilea rând.	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Centura de siguranță nemonitorizată";1:"Centura de siguranță desfăcută";2:"Centura de siguranță fixată";3:"Indisponibilă"}
66	✓	✗	✗	Starea vehiculului	WindowsRearLeftPosition	Poziția actuală a geamului din stânga spate {0:"Poziția ferestrei nu este validă";1:"Fereastra este complet închisă (blocare prin hardware sau software)";2:"Poziția de cădere scurtă a ferestrei";3:"Fereastra în poziție intermediară (superioară poziției RCU)";4:"Poziția de cădere a ferestrei RCU";5:"Fereastra în poziție intermediară (implicită sau mai mică decât poziția RCU)";6:"Fereastra complet deschisă (blocare prin software)";7:"Fereastra este complet deschisă (blocare prin hardware)"}.	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	
67	✓	✗	✗	Performanța vehiculului	ESCBreakingPedalInformation	Starea de apăsare a pedalei de frână	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Neutilizat";1:"Pedala de frână nu este apăsată";2:"Pedala de frână apăsată";3:"Neutilizat";4:"Pedala de frână confirmată apăsată";5:"Neutilizat";6:"Neutilizat";7:"Indisponibil"}
68	✓	✗	✗	Performanța vehiculului	LightningFlashingIndicator	Starea indicatoarelor luminoase intermitente	integer		0	0 [0,1,2,3,7]	{0:"Indicator intermitent stânga și dreapta OPRIT";1:"Indicator intermitent stânga PORNIȚ și indicator intermitent dreapta OPRIT";2:"Indicator intermitent stânga OPRIT și indicator intermitent dreapta ON";3:"Indicator intermitent stânga PORNIȚ și indicator intermitent dreapta ON";7:"Indisponibil"}
69	✓	✓	✗	Performanța vehiculului	LightningLowBeam	Starea solicitării farurilor de față scurtă	integer		0	0 [0,1]	{0:"Afișarea fazei scurte nu este solicitată";1:"Afișarea fazei scurte este solicitată"}
70	✓	✗	✗	Starea vehiculului	PresencePassenger	Starea prezentei pasagerilor. "Prezent": greutatea detectată de senzorul de presiune (orice tip, inclusiv animale sau bagaje). "Absent": nu a fost detectată nicio greutate. "Necunoscut": centura de siguranță fixată. "Nemontorizat": fără senzor de presiune în scaun (sau fără scaun).	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Nemontorizat";1:"Prezent";2:"Absent";3:"Necunoscut"}
71	✓	✗	✗	Starea vehiculului	CustomerPresenceFirstRowCenter	Starea prezentei pasagerilor din centrul primului rând. "Prezent": greutatea detectată de senzorul de presiune (orice tip, inclusiv animale sau bagaje). "Absent": nu a fost detectată nicio greutate. "Necunoscut": centura de siguranță fixată. "Nemontorizat": fără senzor de presiune în scaun (sau fără scaun).	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Nemontorizat";1:"Prezent";2:"Absent";3:"Necunoscut"}
72	✓	✗	✗	Starea vehiculului	CustomerPresenceSecondRowCenter	Starea prezentei pasagerilor din centrul celui de-al doilea rând. "Prezent": greutatea detectată de senzorul de presiune (orice tip, inclusiv animale sau bagaje). "Absent": nu a fost detectată nicio greutate. "Necunoscut": centura de siguranță fixată. "Nemontorizat": fără senzor de presiune în scaun (sau fără scaun).	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Nemontorizat";1:"Prezent";2:"Absent";3:"Necunoscut"}
73	✓	✗	✗	Starea vehiculului	CustomerPresenceSecondRowLeft	Starea prezentei pasagerului stânga din cel de-al doilea rând. "Prezent": greutatea detectată de senzorul de presiune (orice tip, inclusiv animale sau bagaje). "Absent": nu a fost detectată nicio greutate. "Necunoscut": centura de siguranță fixată. "Nemontorizat": fără senzor de presiune în scaun (sau fără scaun).	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Nemontorizat";1:"Prezent";2:"Absent";3:"Necunoscut"}
74	✓	✗	✗	Starea vehiculului	CustomerPresenceSecondRowRight	Starea prezentei pasagerului din dreapta din al doilea rând. "Prezent": greutatea detectată de senzorul de presiune (orice tip, inclusiv animale sau bagaje). "Absent": nu a fost detectată nicio greutate. "Necunoscut": centura de siguranță fixată. "Nemontorizat": fără senzor de presiune în scaun (sau fără scaun).	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Nemontorizat";1:"Prezent";2:"Absent";3:"Necunoscut"}
75	✓	✗	✗	Starea vehiculului	CustomerPresenceThirdRowCenter	Starea prezentei pasagerilor din centrul celui de-al treilea rând. "Prezent": greutatea detectată de senzorul de presiune (orice tip, inclusiv animale sau bagaje). "Absent": nu a fost detectată nicio greutate. "Necunoscut": centura de siguranță fixată. "Nemontorizat": fără senzor de presiune în scaun (sau fără scaun).	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Nemontorizat";1:"Prezent";2:"Absent";3:"Necunoscut"}
76	✓	✗	✗	Starea vehiculului	CustomerPresenceThirdRowLeft	Starea prezentei pasagerului din stânga din al treilea rând. "Prezent": greutatea detectată de senzorul de presiune (orice tip, inclusiv animale sau bagaje). "Absent": nu a fost detectată nicio greutate. "Necunoscut": centura de siguranță fixată. "Nemontorizat": fără senzor de presiune în scaun (sau fără scaun).	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Nemontorizat";1:"Prezent";2:"Absent";3:"Necunoscut"}
77	✓	✗	✗	Starea vehiculului	CustomerPresenceThirdRowRight	Starea prezentei pasagerului din dreapta din al treilea rând. "Prezent": greutatea detectată de senzorul de presiune (orice tip, inclusiv animale sau bagaje). "Absent": nu a fost detectată nicio greutate. "Necunoscut": centura de siguranță fixată. "Nemontorizat": fără senzor de presiune în scaun (sau fără scaun).	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Nemontorizat";1:"Prezent";2:"Absent";3:"Necunoscut"}
78	✓	✗	✗	Performanța vehiculului	WheelPressurestateFrontLeft	Starea sistemului de monitorizare a presiunii în anvelope pentru roata din stânga față	integer		0	0 [0,1]	{0:"Presiune la zi";1:"Presiune neactualizată"}
79	✓	✗	✗	Performanța vehiculului	WheelPressurestateFrontRight	Starea sistemului de monitorizare a presiunii în anvelope pentru roata din dreapta față	integer		0	0 [0,1]	{0:"Presiune la zi";1:"Presiune neactualizată"}
80	✓	✗	✗	Performanța vehiculului	WheelPressurestateRearLeft	Starea sistemului de monitorizare a presiunii în anvelope pentru roata din spate stânga	integer		0	0 [0,1]	{0:"Presiune la zi";1:"Presiune neactualizată"}
81	✓	✗	✗	Performanța vehiculului	WheelPressurestateRearRight	Starea sistemului de monitorizare a presiunii în anvelope pentru roata din dreapta spate	integer		0	0 [0,1]	{0:"Presiune la zi";1:"Presiune neactualizată"}
82	✓	✗	✗	Starea vehiculului	WindowsRearRightPosition	Starea poziției instantanee a geamului din dreapta spate {0:"Poziția ferestrei nu este validă";1:"Fereastra este complet închisă (blocare prin hardware sau software)";2:"Poziția de cădere scurtă a ferestrei";3:"Fereastra în poziție intermediară (superioară poziției RCU)";4:"Poziția de cădere a ferestrei RCU";5:"Fereastra în poziție intermediară (implicită sau mai mică decât poziția RCU)";6:"Fereastra complet deschisă (blocare prin software)";7:"Fereastra este complet deschisă (blocare prin hardware)"}.	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Categorie de date	Data Name (English Only)	Descriere	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Semnificația valorii posibile
83	✓	✗	✗	Performanța vehiculului	DriveModeState	Starea modului de conducere	integer	0		[0,1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,45,6,7,8,9]	("0":"Mode 0= NORMAL/STANDARD/AUTO";"1":"Mode 1=ECO";"2":"Mode 2=SPORT/TRACK";"3":"Mode 3=SPORT+/POWER";"4":"Mode 4=COMFORT";"5":"Mode 5=PERSONAL";"6":"Mode 6=SNOW";"7":"Mode 7";"8":"Mode 8=OFF-ROAD/GRAVEL";"9":"Mode 9=MUD/RUT";"10":"Mode 10=SAND";"11":"Mode 11=TOW";"12":"Mode 12=ALL ROAD/ROCK";"13":"Mod 13=EXTREM";"14":"Mod 14=PERFO";"15":"Mod 15=VITAMIN";"16":"Mod 16=RACE";"17":"Mod 17";"18":"Mod 18";"19":"Mod 19";"20":"Mod 20";"21":"Mod 21";"22":"Mod 22";"23":"Mod 23";"24":"Mod 24";"25":"Mod 25";"26":"Mod 26";"27":"Mod 27";"28":"Mod 28";"29":"Mod 29";"30": "Mod 30";"31":"Indisponibil")
84	✓	✗	✗	Performanța vehiculului	FrontWiperSwitchStatus	Starea vitezei ștergătorului de parbriz	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	("0":"Oprit";"1":"Intermitent sau automat";"2":"Viteză mică";"3":"Viteză mare";"4":"Ceată";"5":"Neutilizat";"6":"Neutilizat";"7":"Neutilizat")
85	✓	✗	✗	Starea vehiculului	StatusDoorDriver	Starea ușii șoferului	integer	0	0	[0,1,2]	("0":"Valoare indisponibilă";"1":"Ușa șoferului închisă";"2":"Ușa șoferului deschisă")
86	✓	✗	✗	Starea vehiculului	StatusDoorRearLeft	Starea ușii din stânga spate	integer	0	0	[0,1,2]	("0":"Valoare indisponibilă";"1":"Ușa din stânga spate închisă";"2":"Ușa din stânga din spate deschisă")
87	✓	✗	✗	Starea vehiculului	StatusDoorRearRight	Starea ușii din spate dreapta	integer	0	0	[0,1,2]	("0":"Valoare indisponibilă";"1":"Ușa din dreapta spate închisă";"2":"Ușa din dreapta spate deschisă")
88	✓	✗	✗	Starea vehiculului	StatusDoorTailGate	Starea ușii hayonului	integer	0	0	[0,1,2]	("0":"Valoare indisponibilă";"1":"TailGate este închis";"2":"TailGate este deschis")
89	✓	✗	✗	Starea vehiculului	StatusDoorFrontLeft	Starea ușii din stânga față	integer	0	0	[0,1,2]	("0":"Valoare indisponibilă";"1":"Ușă închisă";"2":"Ușă deschisă")
90	✓	✗	✗	Performanța vehiculului	ActivationStateFCW	Starea ON/OFF a frânării automate de urgență (AEB) și a avertizării de coliziune frontală (FCW)	integer	0	0	[0,1,3]	("0":"AEB OFF / FCW OFF";"1":"AEB OFF / FCW ON";"3":"AEB ON / FCW ON")
91	✓	✗	✗	Performanța vehiculului	StateActivation	Starea de activare a avertizării de părăsire a benzii de rulare (LDW)	integer	0	0	[0,1,2,3]	("0":"Indisponibil";"1":"Activat";"2":"Dezactivat";"3":"Neutilizat")
92	✓	✗	✗	Statistici de călătorie și comportament la volan	StatusSpeedUnit	Unitatea de măsură a vitezei vehiculului	integer	0	0	[0,1]	("0":"Unitate de viteză în km/h";"1":"Unitate de viteză în mph")
93	✗	✗	✓	Informații despre baterie și încărcare	HVACEVStatusofAC	Starea ON/OFF a aparatului de aer condiționat	integer	0	0	[0,1]	("0":"OFF";"1":"ON")
94	✗	✗	✓	Informații despre baterie și încărcare	EV_HeaterStatus	Starea ON / OFF a încălzitorului	integer	0	0	[0,1]	("0":"OFF";"1":"ON")
95	✓	✗	✗	Starea vehiculului	StatusDoorPassenger	Starea ușii pasagerului	integer	0	0	[0,1,2]	("0":"Valoare indisponibilă";"1":"Ușa pasagerului închisă";"2":"Ușa pasagerului deschisă")
96	✓	✗	✗	Starea vehiculului	StatusDoorFrontRight	Ușa din dreapta față deschisă / închisă vizibilă pe tabloul de bord	integer	0	0	[0,1,2]	("0":"Valoare indisponibilă";"1":"Ușă închisă";"2":"Ușă deschisă")
97	✓	✗	✗	Starea vehiculului	PresoakActivationStatus	Activarea de la distanță a aerului condiționat	integer	0	0	[0,1,2,3]	("0":"Pre-condiționare interzisă";"1":"Nu există pre-condiționare în desfășurare";"2":"Pre-condiționare în desfășurare";"3":"Indisponibil")